



EGM S.A.

EGM S.A.
30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5
tel.: +48 12 630 39 33
tel.: +48 12 630 39 38
www.egm.pl

KOPALNIA WAPIENI WIERZBICA
28-305 Sobków, Wierzbica 37
tel.: +48 41 375 71 00
e-mail: kopalnia.wierzbica@egm.pl

KOPALNIA GRANITU CHWAŁKÓW I
58-124 Marcinowice, Chwałków 22 G
tel.: +48 693 64 95 95
e-mail: kopalnia.chwalkow@egm.pl

KOPALNIA GRANITU GĘBCZYCE
57-100 Strzelin, Gębczyce 28D
tel.: +48 71 395 82 26
e-mail: kopalnia.gebczyce@egm.pl

Instrukcja postępowania z kruszywem (wytyczne do bezwzględnie stosowania dla odbiorców kruszywa EGM S.A.)

1. W procesie składowania kruszyw należy dbać o to, aby materiały nie mieszały się ze sobą. W tym celu zalecane jest właściwe oznakowanie składowiska oraz utrzymywanie wystarczających odstępów pomiędzy składami innych materiałów.
2. W przypadkach wymieszania kruszyw na składowisku należy traktować je jak wyroby niespełniające deklarowanych właściwości użytkowych.
3. Składowisko powinno znajdować się na twardym, czystym podłożu w miejscu zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi i organicznymi. Zaleca się zraszanie dróg transportowych technologicznych i placów w pobliżu składowisk w celu uniknięcia wtórnego zapylenia składowanych kruszyw.
4. Transportowane, przemieszczane kruszywo należy przewozić w czystych skrzyniach ładunkowych.
5. W procesie składowania nie należy tworzyć składowisk, po których pojazdy będą wjeżdżać i poruszać się po kruszywie. Poruszanie się ciężkim sprzętem (ładowarki, samochody transportowe, koparki itp.) po powierzchni składowanego kruszywa wpływa destrukcyjnie na składowany materiał i powoduje pogorszenie jego parametrów jakościowych.
6. Rozładunek i załadunek kruszyw maszynami roboczymi (ładowarki, chwytaki itp.), przemieszczanie kruszyw w inne rejony składowiska, a także podgarnianie materiału może odbywać się uprzednio sprawdzonym i czystym naczyniem roboczym sprzętu obsługującego.
7. Ładowanie kruszywa na zanieczyszczone skrzynie ładunkowe jest równoznaczne z utratą deklarowanych właściwości użytkowych. Przed przystąpieniem do załadunku, należy sprawdzić czystość tyłek oraz naczep przewożących kruszywo.
8. Transport samochodowy kruszyw powinien odbywać się pojazdami z zasłoniętymi plandekami zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniem.

W imieniu producenta podpisać(-a):
Małgorzata Soboniak, Pełnomocnik ZKP

Kraków, 16.03.2023

.....
(Miejsce i data wydania)

**PEŁNOMOCNIK
ZAKŁADOWEJ KONTROLI
PRODUKCJI**
M. Soboniak
Małgorzata Soboniak



NIP 675-12-35-267
REGON 357132819
KRS 0000614007

Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy

ING Bank Śląski S.A.
Nr 17 1050 1445 1000 0023 5753 5075
Kapitał zakładowy 6.000.000 zł
Kapitał wpłacony 6.000.000 zł